



# perform<sup>®</sup> advanced alcohol EP

Keimfiltrierte, alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen



- Schnell, effektiv und rückstandsfrei
  - Keimfiltriert (0,2 µm)
- Geeignet für Reinraumklasse C/D
  - Gebrauchsfertig
  - Farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

## Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinraum-Bereichen und anderen Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

## Zusammensetzung

100g enthalten: 25g Ethanol (94%ig), 35g Propan-1-ol

## Mikrobiologische Wirksamkeit:

Wirksamkeit:	Konzentration:	Einwirkzeit:
Bakterizid, EN1276, EN13697	Gebrauchsfertig	1 Minute
Fungizid, EN1650, EN13697		1 Minute
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), gem. DVV-/RKI-Leitlinie		30 Sek.

## Chemisch-physikalische Daten:

Dichte	: ca. 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20°C
Farbe	: Farblos
pH-Wert	: Ca. 7 / 20°C (unverdünnt)
Flammpunkt	: 27°C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	: Flüssig

## Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- BAuA Reg.-Nr.: N-30995 / N-31006    - Schweizer Zulassung: CHZN0739

## Anwendungshinweise

perform<sup>®</sup> advanced alcohol EP unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. perform<sup>®</sup> advanced alcohol EP ist auch zur Handschuhdesinfektion geeignet. Ausbringung max. 50 ml/m<sup>2</sup>. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Artikel-Nr.: RREIN-PER-ADEP

Verpackungseinheit: 10 x 1 Liter Flasche

Artikel-Nr.: RREIN-PER-ADEP(10)

Verpackungseinheit: 10 Liter Kanister

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19  
e-mail: [info@hjm-reinraum.de](mailto:info@hjm-reinraum.de) Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>

